

パノラマの電源が入らない



①切り替えBOXのスイッチはパノラマ側になっていますか？



②本体の主電源スイッチが入っていますか？
(患者様が撮影時に左手で持つ取っ手部根元付近にある緑色のスイッチです)
③緊急スイッチ(②と同じ付近にある赤いスイッチ)が押し込まれていませんか。スイッチ部に記載の⇒方向に回します。

復旧しない場合は、

(株)ヨシダ コンタクトセンター (0120-178-148)までご連絡ください