



### 3. 14.4 オートライティング



設定表示 L



メモリ・セットスイッチ



バキュームスイッチ

オートライティングとは、チェアがオートセットされると無影灯が自動的に点灯し、リセットされると消灯するシステムです。

#### ・設定と解除

メモリ・セットスイッチを押しながら、バキュームスイッチを押すと、設定できます。再度、同様の操作で解除します。

**補足**：テーブルパネルが表示器仕様の場合  
設定時にLの表示をします。