TrophyWindows

画像データをCDに書き込む方法



① 「検索」で患者さんを呼び出して、
撮影画面に切り替えます。



② 「履歴を開く」で画像一覧を表示します。

③ 移動したい画像を左クリックして緑色の枠を
付けます。

④ 右下の「送信先」を左クリックします。

画像データをCDに書き込む方法



⑤　左上の「送信先」では「フォルダの場所」の方にチェックを入れます。

⑥　フォルダの場所を設定しますので右側の「選択」を左クリックします。



⑦　「フォルダの参照」画面では「デスクトップ」を選択します。





⑧　ファイル形式は欄の右側にある▼ボタンを左クリックします。
一覧が表示しますので「JPEGファイル」を選択します。

⑨　下部の「OK」を左クリックします。

※ファイル形式「Trophyファイル圧縮なし」はTrophyWindowsオリジナルの形式になります。専用ソフトTrophyWindows上で画像表示が可能です。（移動作業の際に指定します。）

TrophyWindows

画像データをCDに書き込む方法

1. コンピュータを開き[DVD RWドライブ]をダブルクリックします。



※補足　ディスクセット後以下画面が出たら、「ファイルをディスクに書き込む」を選ぶ



2. [CD/DVDプレーヤーで使用する]をクリックし、
[次へ]をクリックするする。

TrophyWindows

画像データをCDに書き込む方法



3. [**DVD RWドライブ**]のウィンドウが開きます。
書き込みたいファイルをドラッグします。



4. ディスクに書き込む準備ができたファイルが表示されるので確認し、
[ディスクに書き込む]をクリックします。



5. [**次へ**]をクリックします。



6. 書込みが開始されます。

画像データをCDに書き込む方法



7. 書き込み完了。
   [ファイルはディスクへ正しく書き込まれました]とメッセージが表示されます。[**完了**]をクリックします。

8. ディスクに書き込まれたファイルを確認できます。